



STENHUSET

Leggeanvisning Terracotta

Steg 1:

For best mulig resultat pass på at flisene ligger på et rent, jevnt og stabilt underlag

Steg 2:

Forbered flisene. Før du legger flisene i limet, bør du sørge for å fukte dem tilstrekkelig

- sjekk heft: vi anbefaler at dere sjekker etter en liten stund om flisen har heft til limet og limet har heft til underlaget. Dette innebærer å forsiktig løfte opp en flis og sjekke om limet har festet seg ordentlig til både flisen og underlaget. Hvis limet har festet seg til begge overflater, indikerer dette at flisene har blitt tilstrekkelig fuktet. Å utføre denne testen vil hjelpe deg med å sikre at flisene blir lagt på en måte som gir en sterk og pålitelig binding.

Steg 3:

Påføring av lim. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Pass på å kun jobbe med små områder av gangen og bruk rikelig med flislim. Ved å bruke mye flislim sørger man for at variasjonene i bredde og tykkelse på teracottaflisene jevnes ut. Vi anbefaler sementbasert flislim for naturstein til å lime flisene med. Les lim- og fugeleverandørens anvisninger nøye.

Steg 4:

Kapping: Om flisene må kappes, anbefaler vi vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein.

Steg 5:

Fuging: Når limet har tørket, kan du fuge flisene. Fug et lite område av gangen.

Steg 6:

Impregnering. Våre håndlagde terracottafliser bør impregneres med Fila MP 90, Fila voks, TD RENT impregnering, eller liknende produkter, dersom man ønsker å redusere flekker fra fett, skitt, og lignende.