



STENHUSET

Leggeanvisning Kalksten

Steg 1:

For best mulig resultat pass på at flisene ligger på et rent, jevnt og stabilt underlag

Steg 2:

Forbered flisene. Sørg for at flisene er av riktig størrelse og tykkelse. Før limet kan legges på må du fukte baksiden av flisene med en våt klut.

Steg 3:

Nå kan du påføre limet. Bruk en grovtannet tannsparkel for å påføre limet. (10-15mm – avhengig av underlag og lokale forhold)

- Vi anbefaler Laticrete lim og Permacolor fug fra Laticrete til alle våre marmorfliser.
- Vi anbefaler å baksmøre lim på flisen i tillegg til gulv/vegg * For gulv med varmekabler anbefaler vi minimum 2 mm fug.
- Steg 4:
- Kutting av flisene. For å oppnå optimal resultat når man skal kutte kalkstenfliser, anbefaler vi å bruke enten en vannsag eller en vinkelsliper med et blad som er spesielt designet for å kutte stein. En vanlig fliskutter vil ikke egne seg

Steg 5:

Fuging. Etter at limet har tørket, kan du begynne å fuge flisene. Vi anbefaler at du bruker fugemasse som er egnet for naturstein til våre kalkstenfliser. Hvis du har lyse flisemodeller, er det best å bruke lyse fugefarger for å unngå misfarging av flisene.

Steg 6:

Impregnering. Det er viktig å impregnere alle våre kalkstenfliser med enten Fila MP 90 Eco extreme eller TD marmor og natursteinimpregnering etter at flisene er fuget. Dette vil beskytte flisene mot flekker, skitt og lignende. Husk å lese bruksanvisningen på flasken nøye før du går i gang